

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑΣ

**ΒΗΜΑ 1:** Ανοίγουμε τα κιβώτια και βγάζουμε όλα τα εξαρτήματα και τα σακουλάκια με τις βίδες. Οι εικόνες δίπλα, θα σας βοηθήσουν στην συναρμολόγηση.

**ΒΗΜΑ 2:** Ξαπλώνουμε την συρταριέρα (**εξάρτημα 1**) με το πίσω μέρος-πλάτη στο πάτωμα. Βγάζουμε τα δύο κάτω συρτάρια. Τοποθετούμε, στις κατάλληλες υποδοχές στο κάτω μέρος της συρταριέρας, τα πόδια (**εξαρτήματα 8-9-10-11**) και βιδώνουμε χρησιμοποιώντας τις **βίδες Η**, από το εσωτερικό της συρταριέρας.

**ΒΗΜΑ 3:** Τοποθετούμε τα συρτάρια στη θέση τους και γυρίζουμε την συρταριέρα σε όρθια θέση. Βιδώνουμε τα χερούλια στα συρτάρια της χρησιμοποιώντας τις **βίδες Ι**.

**ΒΗΜΑ 4:** Βιδώνουμε τις **βίδες Α** στο καπάκι-πάνω επιφάνεια της συρταριέρας.

**ΒΗΜΑ 5:** Τοποθετούμε τις **καβίλλιες C**, όπως φαίνονται στο σχέδιο δίπλα, στις αντίστοιχες τρύπες στα **εξαρτήματα 2-3-4-6-7**.

**ΒΗΜΑ 6:** Βιδώνουμε τις **βίδες Β** στα **εξαρτήματα 3-4**. Μοντάρουμε μεταξύ τους τα **εξαρτήματα 2-3-4**. Τοποθετούμε το μονταρισμένο **εξάρτημα 2-3-4** πάνω στη συρταριέρα. Ασφαλίζουμε, βιδώνοντας τα φυράκια που βρίσκονται στο **πίσω μέρος του εξαρτήματος 2** και στην **εσωτερική πλευρά των εξαρτημάτων 3-4**.

**ΒΗΜΑ 7:** Μοντάρουμε τα **εξαρτήματα 5-6-7** μεταξύ τους βιδώνοντας τις **βίδες Ε** στο **εξάρτημα 5**. (Προσέχουμε η εγκοπή του κατασαβιδιού στο **φυράκι D**, που βρήσατε τοποθετημένο στα **εξαρτήματα 6-7**, να είναι παράλληλα με την εγκοπή του κατασαβιδιού στις **βίδες Ε**) Τοποθετούμε το μονταρισμένο **εξάρτημα 5-6-7** στο εμπρός μέρος των **εξαρτημάτων 3-4**. Ασφαλίζουμε βιδώνοντας με τις **βίδες F (θηλυκό)** και τις **βίδες G (αρσενικό)**.

**ΒΗΜΑ 8\*:** Βιδώνουμε τα **λαμάκια M** στις αντίστοιχες υποδοχές στο πίσω μέρος της συρταριέρας (**εξάρτημα 1**), χρησιμοποιώντας τις **βίδες J**. Τοποθετούμε την συρταριέρα στη θέση της, χρησιμοποιώντας τα **λαμάκια M** σαν οδηγό, κάνουμε τρύπα στον τοίχο με τρυπάνι 8mm και τοποθετούμε τα **ούπα K**. Στερεώνουμε την συρταριέρα στον τοίχο βιδώνοντας τα **λαμάκια K** με τις **βίδες L**.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

\*: Η στερέωση της συρταριέρας στον τοίχο είναι υποχρεωτική για να ισχύουν οι προδιαγραφές ασφαλείας!

- Μέγιστο βάρος σε κάθε συρτάρι 5kg.
- Μην αφήνετε τα συρτάρια ανοιχτά μετά την χρήση.
- Μην τοποθετείτε το έπιπλο κοντά σε εστίες θερμότητας.

### ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

- Ξύλο Οξυάς
- MDF (Γιασενίτ)
- Καπλαμάς
- Νοβοπάν με πλαστική επένδυση (συρτάρια)
- Διάφορα Σιδερικά & Πλαστικά εξαρτήματα
- Βερνίκια Πολιουρεθάνης (Τελείως ακίνδυνα για τον άνθρωπο)

# licno

